

Инструкция по подключению внешнего зуммера к контроллеру Z-5R (мод. Wiegand)

Для подключения внешнего зуммера необходимо использовать внешний прп транзистор (BC547).

База подключается на клемму LED контроллера, Эмиттер подключается на клемму GND контроллера, а к Коллектору транзистора и +12 V подключается внешний зуммер.

В качестве внешнего зуммера можно использовать любой буззер с током потребления не более 50 мА и внутренним генератором звука.

