

## Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 400S-PS предназначен для крепления замка ALM-400S в накладном варианте установки.

Комплект позволяет осуществить регулируемую установку кронштейна якоря замка на расстоянии от 0 до 23 мм от кронштейна корпуса замка.

Комплект предназначен для эксплуатации внутри помещений.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005), темно-серый (RAL 7024).

Пример записи при заказе:

МК 400S-PS монтажный комплект, серый.

### 1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- кронштейн (1)..... - 1 шт.
- кожух корпусной части (2)..... - 1 шт.
- кронштейн якорной части (3) - 1 шт.
- кожух якорной части (4)..... - 1 шт.
- пластина (5)..... - 1 шт.
- пластина (6)..... - 1 шт.
- пластина 2мм (7)..... - 2 шт.
- пластина 1мм (8)..... - 1 шт.
- саморез 4,2x25 (9)..... - 10 шт.
- винт M5x10 (потайн.) (10).... - 6 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка

### 2 Указания по монтажу

2.1 Монтажный комплект состоит из кронштейнов (1 и 3) и декоративных кожухов (2 и 4).

Габаритно-установочные размеры комплекта показаны на рисунке 2.

2.2 Кронштейны крепятся с помощью саморезов или винтов к дверной раме или к полотну двери.

2.3 Кронштейн якорной части может быть установлен через регулировочные пластины (7 и 8). Якорная часть замка может быть установлена на кронштейне с шагом 6 мм. При установке якорной части на крайние резьбовые отверстия для скрытия зазоров применяется пластина (6), в других случаях пластина (7).




Рисунок 1

2.5 Якорная часть или корпусная часть замка крепится к кронштейнам двумя винтами М5 (10). При установке якорной части необходимо обеспечить зазор между стенкой кожуха или стенкой кронштейна и боковой поверхностью якорной части не менее 1 мм.

[illegible]

### 3 Условия хранения и эксплуатации

3.2 Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца с даты приемки ОТК предприятия-изготовителя.

4.2 При обнаружении дефекта производственного характера изделие подлежит замене.

## МК 400S-PS

### Монтажный комплект

Штамп ОТК

**ISO  
9001**  
**QUALITY  
ASSURANCE**

Версия 01.07.2026

ALM.301561.028 P3