Назначение изделия

Коммутатор стояка диспетчерский (КМС) UD-S1 предназначен для работы в составе системы обратной связи с управлением аварийными сигнальными устройствами ELTIS 1000

КМС UD-S1 обеспечивает:

- коммутацию разговорной линии пульта диспетчера на разговорную линию коммутаторов этажных для организации дуплексной аудиосвязи с пультом диспетчера
- прием и передачу команд управления от пульта диспетчера к коммутаторам этажным

Краткие технические характеристики

Количество коммутаторов стояка, используемых в составе системы	до 16
Количество коммутаторов этажных диспетчерских или блоков вызова этажных диспетчерских подключаемых к одному коммутатору стояка	до 32
Количество пультов диспетчера	1
Напряжение питания, В	+11…13
Ток потребления, мА, не более	50
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса , кг, не более	0,13
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего. воздуха	от -10 до +40°С
- относительная влажность воздуха	до 80% при 30°С
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплутационной документации

Комплектность

Коммутатор стояка диспетчерский UD-S1	1	шт.

Свидетельство о приемке

Изделие КОММУТАТОР СТОЯКА ДИСПЕТЧЕРСКИЙ UD-S1
Признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _____
Подпись лица ответственного за приемку _____М.П._____

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____М.П._____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____
Дата установки на объект _____
Дата отказа _____
Описание неисправностей _____
_____
Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____
_____
Ремонтные работы _____
_____
Изделие отремонтировал _____дата ремонта_____
Проверил _____
Вид ремонта: гарантийный/платный
Стоимость ремонта _____
Накладные расходы _____
Сумма _____

Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической поддержки

www.eltis.com
тел. +7 (812) 326 15 52
E-mail:
support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»
Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ МОСКВА,
Россия,
г. Москва, Тихвинский пере-
улок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10
E-mail: mov@eltis.com

Коммутатор стояка диспетчерский
UD-S1



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург