


I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Корпуса датчика и магнита оснащены прочной крепёжной площадкой толщиной 3мм.

II. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис.1



Формирование заказа

МК04 Х1 Х2 Х3

Х1- тип контакта

Х2 – модификация

Х3 – длина вывода

Пример заказа:

МК04 (А) А110 200

При таком заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально разомкнутым контактом (тип (А) и параметрами соответствующими модификации А110, с длиной вывода 200мм

МК04 (А) В110 200

При таком заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально разомкнутым контактом (тип (А) и параметрами соответствующими модификации В110, с длиной вывода 200мм

МК04 (В) В104 200

При таком заказе потребителю будет поставлен датчик с нормально замкнутым контактом (тип (В) и параметрами соответствующими модификации В104, с длиной вывода 200мм

МК04 (С) В104 200

При таком заказе потребителю будет поставлен датчик с переключающим контактом (тип (С) и параметрами соответствующими модификации В104, с длиной вывода 200мм

III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В процессе эксплуатации извещатель следует обращать внимание на:

-отсутствие механических повреждений корпуса;

-исправность электрической изоляции;

-надёжность крепления;

Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчиков входят:

а) блок геркона -1 шт.

б) блок магнита -1 шт.

в) паспорт -1шт на транспортную тару

V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года. но не более 3,5 лет со дня отгрузки с предприятия изготовителя при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований на монтаж

Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.

Адрес предприятия-изготовителя: ООО «СНВ», Россия, 390027, г.Рязань, ул. Новая 51В лит. А пом.Н1.

Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 <http://m-kontakt.ru> e-mail: 451694@bk.ru, 451694@list.ru

VI. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

Хранение датчиков в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Утилизация датчиков производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

VII. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия датчиков магнитоcontactных МК04 _____ в количестве _____ штук соответствует техническим условиям АТФЕ.4251 19.191 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК

МП

Дата